

2. Abyste zabránili přechodu do seřizovacího režimu, před manipulací se systémem vyčkejte 10 sekund. Jestliže dosah je nedostatečný, proveďte úpravu - viz kapitola s názvem „Seřízení nastavení“.
3. Jestliže váš model je typu POWER-SAFE, připojte transformátor k napájení 230 V.



10 sek.

CZ

POZNÁMKA: Tato baterie obsahuje speciální perlátor, který vám umožňuje seřídit směr proudu vody na místě tak, aby se v případě potřeby zabránilo v rozstříku vody. Jestliže chcete změnit úhel proudu vody, jednoduše změňte polohu nastavitelné sklápěcí destičky tím, že na ni jemně zatlačíte.



SEŘÍZENÍ NASTAVENÍ POMOCÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

V případě potřeby lze nastavení čidla seřídit pomocí dálkového ovladače následovně:









Uzavřete přívod vody. Abyste mohli seřídit čidlo pomocí dálkového ovladače přidržte ovladač před čidlem ve vzdálenosti přibližně 15 -20 cm. Zvolte funkci, kterou chcete seřídit, jedním stisknutím některého z funkčních tlačítek. Po jednom stisknutí příslušného funkčního tlačítka začne rychle blikat červená kontrolka před čidlem. V tomto stádiu můžete změnit nastavení tlačítka(+/-).

Při každém stisku dojde k posunu o 1 úroveň.



- 1 - Dosah detekce
- 2 - Časová prodleva při příchodu
- 3 - Bezpečnostní doba
- 4 - Doba blokování
- 5 - Doba prodlevy při odchodu
- 6 - Funkce dočasného vypnutí
- 7 - Reset
- 8 - 24-hodinové hygienické splachování

SEŘÍZENÍ NASTAVENÍ POMOCÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

	<p>DOSA H DETEKCE: Dosah čidla je největší vzdálenost, ve které může být předmět od čidla, aby došlo k aktivaci vodovodní baterie. Čidlo je nastaveno předem z výroby. Jestliže chcete nastavit dosah detekce čidla, zvětšení můžete provést stisknutím tlačítka + a zmenšení pomocí tlačítka -.</p>
	<p>BEZPEČNOSTNÍ DOBA: Bezpečnostní doba brání v nepřetržitém vytékání vody způsobeném odrazy nebo vandalismem. Ve výchozím nastavení se výtok vody zastaví automaticky, když čidlo bude zakryté déle než 90 sekund. Jestliže chcete obnovit normální provoz, je třeba odstranit jakékoliv překážky. Stiskněte tlačítko SEC. Čekejte tak dlouho, dokud červená kontrolka oka čidla nezačne rychle blikat. Potom stiskněte tlačítko +, jestliže chcete bezpečnostní dobu prodloužit, a tlačítko -, jestliže ji chcete zkrátit.</p>
	<p>ČASOVÁ PRODLEVA PŘI PŘÍCHODU: Časovou prodlevu při příchodu se doporučuje měnit pouze u splachovacích ventilů pro pisoáry nebo toalety. V případě potřeby lze časovou prodlevu při příchodu upravit také u vodovodních baterií následujícím způsobem: Stiskněte tlačítko IN. Čekejte tak dlouho, dokud červená kontrolka oka čidla nezačne rychle blikat. Potom stiskněte tlačítko +, jestliže chcete prodlevu při příchodu prodloužit, a tlačítko -, jestliže ji chcete zkrátit.</p>
	<p>DOBA PRODLEVY PŘI ODCHODU: Toto tlačítko umožňuje úpravu doby průtoku vody po té, když uživatel vzdálí ruce z prostoru baterie. Doba prodlevy blízká 0 ušetří více vody. Prodloužení doby prodlevy při odchodu nabídne uživateli větší pohodlí. V případě potřeby lze časovou prodlevu při odchodu upravit následujícím způsobem: Stiskněte tlačítko OUT. Čekejte tak dlouho, dokud červená kontrolka oka čidla nezačne rychle blikat. Potom stiskněte tlačítko +, jestliže chcete prodlevu při odchodu prodloužit, a tlačítko -, jestliže ji chcete zkrátit.</p>
	<p>HYGIENICKÉ 24-HODINOVÉ SPLACHOVÁNÍ Jestliže máte model kompatibilní s 24-hodinovým hygienickým splachováním, je možné tuto funkci aktivovat a deaktivovat. Jestliže chcete aktivovat funkci hygienického splachování, stiskněte tlačítko hodin. Čekejte tak dlouho, dokud červená kontrolka oka čidla nezačne rychle blikat. Potom stiskněte tlačítko +, jestliže chcete hygienické splachování aktivovat, nebo -, jestliže jej chcete deaktivovat.</p>
	<p>DOBA BLOKOVÁNÍ: Na požádání lze naprogramovat dobu zastavení. Tato doba blokování umožňuje aktivovat baterii až po uplynutí příslušného časového intervalu. Jestliže je nastavena určitá blokování a chcete ji deaktivovat, stiskněte tlačítko blokování. Čekejte tak dlouho, dokud červená kontrolka oka čidla nezačne rychle blikat. Potom stiskněte tlačítko +, jestliže chcete dobu blokování aktivovat, nebo -, jestliže ji chcete deaktivovat. Jestliže ji chcete znovu aktivovat, stiskněte tlačítko blokování a potom bez jeho uvolnění stiskněte jednou tlačítko +.</p>
	<p>FUNKCE DOČASNÉHO VYPNUTÍ: Tato funkce je ideální pro provádění jakéhokoliv druhu činnosti před čidlem, aniž by systém byl v provozu (například čištění). Jestliže se toto tlačítko stiskne jednou, baterie zůstane po dobu 1 minuty zavřená. Jestliže chcete tuto funkci zrušit a vrátit se k normálnímu provozu, stiskněte znovu tlačítko zapínání/vypínání (On/Off) nebo 1 minutu vyčkejte.</p>
	<p>Tlačítko RESET: Tato funkce umožňuje vrácení čidla na původní předvolená výrobní nastavení. V případě potřeby stiskněte tlačítko Reset a potom bez jeho uvolnění stiskněte jednou tlačítko +.</p>